MOD PODGE®

Mod Melter Owner's Manual

Mod Melter

Use with Mod Melts
Use with mini high temp glue sticks

Operating Instructions:

CAUTION: HOT SURFACE. AVOID CONTACT.
DO NOT TOUCH MELTED GLUE OR NOZZLE AREA.

Important: Please read carefully before using Mod Melter.

- Plug your Mod Melter into 120 VAC electrical outlet. This tool has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way. Do not submerge Mod Melter in liquid. Keep Mod Melter tool dry. Never carry the Mod Melter tool by the power cord or tug the cord from an electrical outlet. Do not leave Mod Melter tool unattended while still hot.
- Keep tool away from children.
- This tool is not intended for use by young children without supervision.
- Do not lay Mod Melter on it's side when plugged in.
- Do not force trigger. Mod Melt must be melted to be dispensed.
- Do not try to remove unused portion of Mod Melt from Mod Melter.
- Unplug Mod Melter when not in use for over 20 minutes.

1. Turn on Mod Melter with on/off switch.
2. Insert Mod Melt stick through rear opening of tool.
3. After 5 – 7 minutes the Mod Melter is heated and ready for use.
4. Use Mod Melter with Mod Molds and Melts.
5. Apply hot melt by squeezing Mod Melter trigger. The amount of hot melt is determined by how far the trigger is pulled.
6. Start in the middle of the Mod Mold and work your way out filling the Mold up.
7. Reload Mod Melts as needed.
8. Turn off and unplug Mod Melter after use. Let tool cool completely before storing.

Mod Melter

À utiliser avec les Mod Melts
Utilisez avec des mini bâtons de colle à hautes températures

Manuel d'instructions du Mod Melter

Mode d'emploi :

ATTENTION : SURFACE CHAUDE. ÉVITER TOUT CONTACT.
NE PAS TOUCHER LA ZONE FONDUE DE COLLE OU DE LA BUSE.

Important: À lire attentivement avant d'utiliser le Mod Melter.

- Branchez votre Mod Melter à une prise de courant 120 V c.a. Cet outil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'insérer d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne modifier la fiche d'aucune façon. Ne pas submerger le Mod Melter. Garder le Mod Melter au sec. Ne jamais transporter le Mod Melter par le cordon électrique et ne jamais arracher le cordon de la prise électrique. Ne pas laisser le Mod Melter sans surveillance lorsqu'il est chaud.
- Tenir l'outil hors de la portée des enfants.
- Cet outil n'est pas conçu pour être utilisé par les enfants sans surveillance.
- Ne pas positionner le Mod Melter à l'horizontale lorsqu'il est branché.
- Ne pas forcer la gâchette. Le Mod Melt doit être fondue pour qu'il puisse être distribué..
- Ne pas essayer de retirer la portion de Mod Melt non utilisée du Mod Melter.
- Débranchez le Mod Melter lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.

1. Mettez en marche le Mod Melter avec l'interrupteur marche / arrêt.
2. Insérez un bâtonnet Mod Melt dans l'ouverture arrière de l'outil.
3. Trois à cinq minutes plus tard, le Mod Melter est chaud et prêt à l'utilisation.
4. Utilisez le Mod Melter avec des moules et matériaux Mod.
5. Appliquez le matériau chaud en appuyant sur la gâchette du Mod Melter. La quantité de matériau fondu est déterminée par la pression exercée sur la gâchette.
6. Commencez au centre du Mod Mold, puis remplissez-le jusqu'aux bords.
7. Rechargez avec des Mod Melts au besoin.
8. Arrêtez et débranchez le Mod Melter après chaque utilisation. Laissez l'outil se refroidir complètement avant de le ranger.

Fundidor de Mod

Use con fundidos de Mod
El uso con mini-barras de pegamento de alta temperatura

Manual para el usuario del fundidor de Mod

Instrucciones de funcionamiento:

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE. NO TOCAR.
NO TOQUE LA ZONA BOQUILA O PEGAMENTO DERRETIDA.

Importante: Lea detenidamente antes de usar el fundidor de Mod.

- Enchufe su fundidor de Mod en un tomacorriente de 120 VCA. Esta herramienta tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma, dele vuelta. Si sigue sin entrar, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera. No sumerja el fundidor de Mod en líquido. Mantenga seca la herramienta fundidora de Mod. Nunca tome la herramienta fundidora de Mod por el cable ni jale el cable de un tomacorriente. No deje la herramienta fundidora de Mod sin supervisión cuando todavía esté caliente.
- Mantenga la herramienta alejada de los niños.
- El uso de esta herramienta no es apto para niños pequeños sin supervisión.
- No coloque el fundidor de Mod de costado cuando esté enchufado.
- No fuerce el gatillo. El fundido de Mod se debe derretir para poder distribuirlo.
- No intente quitar la parte del fundido de Mod sin usar del fundidor de Mod.
- Desenchufe el fundidor de Mod cuando no lo use durante más de 20 minutos.

1. Encienda el fundidor de Mod con el interruptor de encendido/apagado.
2. Inserte la vara de fundido de Mod a través de la abertura posterior de la herramienta.
3. Después de 3 a 5 minutos, el fundidor de Mod se calienta y está listo para ser usado.
4. Use el fundidor de Mod con moldes y fundidos de Mod.
5. Aplique el fundido caliente apretando el gatillo del fundidor de Mod. La cantidad de fundido caliente se determina en función de cuánto se apriete del gatillo.
6. Comience desde el centro del molde de Mod y rellénelo hasta completarlo.
7. Recargue los fundidos de Mod según sea necesario.
8. Apague y desenchufe el fundidor de Mod después de usar. Permita que la herramienta se enfríe por completo antes de su almacenamiento.